

1. Obwody gniazd wykonywać przewodem YDY o 3x2,5 mm 450/750V.
2. W pomieszczeniach wieloizolacji stosować ostrypr. i termienizujący mm. IP 44
3. Wysokość montażu oraz lokalizację ostrypr. tu według oznaczeń. W przypadku braku oznaczenia wysokość montażu 0,3 m
4. Rozciągnięcie zienia obwodów realizować poprzecz. i czenie przewodów w puszkach instalacyjnych pod ostrypr. tam tuło na zaciskach gniazd.

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.  
 Anna i Maciej PINDUROWIE  
 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel 0432 434-42-2  
 www.pik.pl e-mail: biuro@pik.pl